
XKC-KP200A-TX(发射器)接线方法



XKC-KP200A-RX(接收器)原理及接线方法







NPN信号输出




22,00
19,00
φ3,20
φ3,20
9,73
13,03